

Anleitung AquaClic Flex

Der PVC-freie Schlauch wird mit dem Konus mit der grauen Manschette an die Brause geschraubt.



Anleitung WC-Stop

1.a Wenn Sie einen freistehenden Spülkasten haben: klinken Sie den Deckel aus oder schrauben Sie ihn ab.

1.b Haben Sie einen Einbau-Spülkasten? Schieben Sie die Blendabdeckung



nach oben und schrauben Sie den Rahmen darunter ab.

WC-Stop



2. Hängen Sie erst den oberen Teil (A) des WC-Stops ins Überlaufrohr (C).
3. Testen Sie, ob der Spülvorgang 2–3 Sekunden nach Tastenbetätigung stoppt, falls nicht:
4. stecken Sie (B) an (A) und hängen Sie beide zusammen ins Überlaufrohr (C).
5. Halten Sie die Spülung nur solange gedrückt, bis alles weggespült ist; mindestens 2 – 3 Sekunden.

Tip gegen Ablagerungen: WC häufiger bürsten, ohne Reiniger.

